

دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) كمبيوتر Compaq المكتبي للأعمال طراز HP من dx2000 Microtower

Document Part Number: 359500-171

فبراير ٢٠٠٤

يوفر هذا الدليل إرشادات حول كيفية استخدام الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (Computer Setup). تُستخدم هذه الأداة لإعادة تكوين الإعدادات الافتراضية للكمبيوتر وتعديلها عند تثبيت أجهزة جديدة ولأغراض الصيانة أبضاً.

Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. المعلومات المذكورة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

Microsoft، و MS-DOS، و Windows NT، و Windows NT، و Windows NT، و Microsoft هي علامات تجارية لشركة Microsoft في الو لايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

Intel، و Pentium، و Intel Inside، و Celeron هي علامات تجارية لشركة Intel Corporation في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

Adobe، و Acrobat، و Acrobat Reader هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لشركة . Adobe Systems Incorporated

إن الضمانات الوحيدة التي تقدمها HP لمنتجاتها وخدماتها هي تلك المذكورة بشكل واضح وصريح ضمن بيانات الكفالة المصاحبة لتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه عبارة عن كفالة إضافية. إن HP غير مسؤولة عن الأخطاء التقنية أو التحريرية أو النواقص في هذا الدليل.

يحتوي هذا المستند على معلومات ذات ملكية خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والطبع والنشر. ويمنع نسخ أي جزء من هذا المستند أو استخلاصه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من قبل Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى الإصابات المسدية أو مفارقة الحياة.



إنذار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إعطاب الأجهزة أو فقدان المعلومات.

دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10)

كمبيوتر Compaq المكتبي للأعمال طراز dx2000 Microtower من HP الطبعة الأولى (فبراير ٢٠٠٤)

Document Part Number: 359500-171

المحتويات

الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) Computer Setup

١	لأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر (Computer Setup (F10)
١	استخدام الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) Computer Setup
٣	
٤	Standard CMOS Setup
٤	
٦	
٧	Peripheral Setup
٩	
١	·
١	·Load Default Settings
١	• Save Settings and Exi
	Fxit Without Savings

الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (COMPUTER SETUP (F10

الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) Computer Setup

استخدم الأداة المساعدة (Computer Setup (F10) لتتفيذ الإجراءات التالية:

- تغيير الإعدادات الافتراضية للشركة المصنّعة.
 - تعيين تاريخ ووقت النظام.
- تعيين تكوين النظام، أو عرضه، أو تغييره، أو التحقق منه، ويشمل هذا التكوين إعدادات المعالج، والرسومات، والذاكرة، والصوت، والتخزين، والاتصالات، وأجهزة الادخال.
- تعديل ترتيب التمهيد للأجهزة القابلة للتمهيد منها، مثل محركات الأقراص الثابتة، أو محركات الأقراص البصرية.
 - تكوين أولوية التمهيد لأجهزة التحكم بمحركات الأقراص الثابتة IDE.
 - تمكين المطالبة بكلمة مرور بدء التشغيل أثناء عمليات إعادة بدء تشغيل النظام (التمهيد الساخن) وكذلك أثناء بدء التشغيل.
- إنشاء كلمة مرور الإعداد التي تتحكم بالوصول إلى الأداة المساعدة Computer والإعدادات التي تم وصفها في هذا الفصل.

استخدام الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) Computer Setup

يمكن الوصول إلى Computer Setup فقط بتشغيل الكمبيوتر أو بإعادة تشغيل النظام. للوصول إلى قائمة الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup (Utilities) عليك إكمال الخطوات التالبة:

- ۱. شغّل الكمبيوتر أو أعد تشغيله. إذا كنت تعمل ضمن Windows، فانقر فوق . Restart the Computer < Shut Down < Start
 - عندما يبدأ تمهيد الكمبيوتر، اضغط المفتاح F10.



إذا لم تشغّل Computer Setup أثناء تمهيد الكمبيوتر، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر من جديد للوصول إلى الأداة المساعدة.

- T. يظهر في قائمة Computer Setup Utilities عشرة عناوين للاختيار منها.
- ٤. استخدم مفتاحي الأسهم (إلى اليسار وإلى اليمين) لتحديد العنوان المناسب. واستخدم مفتاحي الأسهم (إلى الأعلى وإلى الأسفل) لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط المفتاح Enter. للعودة إلى قائمة Computer Setup Utilities، اضغط المفتاح Esc.
 - ٥. لتطبيق التغييرات وحفظها، حدد Save Settings and Exit ه.
 - الا تريد تطبيقها، حدد Exit Without Saving.
- □ لإعادة تعيين إعدادات الشركة المصنعة، فحدد Load Default Settings. هذا الخيار يستعيد الإعدادات الافتر اضية الأصلية للشركة المصنعة.



إ**نذار: لا توقف** تزويد الكمبيوتر بالطاقة أثناء حفظ ذاكرة ROM للتغييرات التي أجريتها في Computer Setup (F10) لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى إتلاف CMOS. ويعتبر إيقاف تزويد الكمبيوتر بالطاقة بعد إنهاء شاشة Setup (F10) إجراء آمنا.

		Computer Setup
الوصف	الخيار	لعنوان
سرد:	None	System Information
• اسم المنتج		
• نوع Chipset		
 عنوان MAC 		
• إصدار BIOS		
 تاریخ إصدار BIOS 		
 نوع وحدة المعالجة المركزية CPU 	CPU/Memory	
 سرعة وحدة المعالجة المركزية CPU 	Information	
• سرعة FSB		
 معرف وحدة المعالجة المركزية CPU ID 		
 حجم ذاكرة التخزين المؤقت 11 و12 		
• حالة النسبة Ratio Status		
• نر دد DDR		
• الذاكرة DIMM1		
• الذاكرة DIMM2		
• الذاكرة DIMM3		
• الذاكرة DIMM4		
 ذاكرة النظام المتوفرة 		
• توارث ذاکرة VGA		
 الرقم التسلسلي للهيكل 	DMI Information	
• رقم Asset Tag	Divii illiolilidiloli	
ال ال Asser rug		
	تبعا لتكو Computer Setup	

(تتمة Computer Setup

الوصف	الخيار	العنوان
تعيين وقت النظام (بتنسيق ٢٤ ساعة).	System Time (hh/mm/ss)	Standard CMOS Setup
تعيين تاريخ النظام.	System Date (mm/dd/yyyy)	
احتساب حجم محرك الأقراص المرنة وسعته.	Floppy Drive A	
الكشف التلقائي عن محرك القرص الثابت الذي يعتبر محرك القرص الثابت الرئيسي الأولي Primary Master	Primary IDE Master	
الكشف التلقائي عن محرك القرص الثابت الذي يعتبر محرك القرص الثابت التابع الأولي Primary Slave	Primary IDE Slave	
الكشف التلقائي عن محرك القرص الثابت الذي يعتبر محرك القرص الثابت الرئيسي الثانوي Secondary Master.	Secondary IDE Master	
الكشف التلقائي عن محرك القرص الثابت الذي يعتبر محرك القرص الثابت التابع الثانوي Secondary Slave.	Secondary IDE Slave	
تعيين تسلسل التمهيد لكافة الأجهزة.	Boot Device Priority	Advanced CMOS Setup
تعيين هذا الخيار إلى YES لتوجيه BIOS إلى التمهيد من أجهزة أخرى قابلة للتمهيد منها ليست مدرجة ضمن "Boot Device Priority".	Try Other Boot Devices	

[🕸] قد يختلف اعتماد خيارات Computer Setup تبعاً لتكوين الأجهزة لديك.

(تتمة) Computer Setup

الوصف	الخيار	العنوان
تعيين الفترة الزمنية بين بدء تمهيد الكمبيوتر وظهور المطالبة بتشغيل الأداة المساعدة Setup (F10=Setup).	Post Delay Time (in seconds)	Advanced CMOS Setup (تتمة)
 None : تعطیل عمل مهلة POST (افتر اضي) 		
• 5: مهلة POST هي ٥ ثوان		
• 15: مهلة POST هي ١٥ ثانية		
• 25: مهلة POST هي ٢٥ ثانية		
• 35: مهلة POST هي ٣٥ ثانية		
الكشف عما إذا كانت لوحة المفاتيح موجودة عند تمهيد الكمبيوتر.	System Keyboard	
Absent: عدم الكشف عن لوحة مفاتيح (افتر اضي)		
Present: الكشف عن لوحة مفاتيح		
تمكين أو تعطيل عمل I/O APIC الداخلي وجداول Multiprocessor Tables. (إن تعطيل عمل APIC ACPI SCI IRQ قد يتطلب منك إعادة تثبيت نظام التشغيل.)	APIC ACPI SCI IRQ	
• Enable: 20-23 (افتر اضي)		
IRQ 09-11 :Disable •		
تمكين أو تعطيل عمل Intel Hyper-Threading Technology. (هذا العنصر قابل للتحديد فقط بوجود وظيفة التوصيل Intel HTT CPU)	Hyper-Threading Technology	
 Enable: تمكين وظيفة Intel HTT (كشف تلقائي لــ BIOS) 		
 Disable: تعطیل وظیفة Intel HTT (کشف تلقائي لـــ BIOS) 		

🔊 قد يختلف اعتماد خيارات Computer Setup تبعا لتكوين الأجهزة لديك.

(تتمة) Computer Setup

العنوان	الخيار	الوصف
Advanced CMOS Setup (تتمة)	al Graphic Mode Select	تحديد حجم الذاكرة المخصص لمحول الرسومات الداخلي.
		• Disabled: تعطیل Disabled: Mode Select.
		 1MB: مشاركة ۱ ميغا بايت
		 4MB: مشاركة ٤ ميغا بايت
		 8MB: مشاركة ٨ ميغا بايت (افتراضي)
		 16MB: مشاركة ١٦ ميغا بايت
		 32MB: مشاركة ٣٢ ميغا بايت
	ot Device Priority	تعيين تسلسل التمهيد لكافة الأجهزة.
Power Management Setup	CPI Standby State	تعيين حالة الانتظار ACPI Standby State عندما يدخل النظام في وضع الانتظار ACPI Standby Mode.
		Power on Suspend :S1/POS •
		 Suspend to RAM :S3/STR • (افتر اضي)
	ore on AC/Power Loss	تعيين حالة النظام بعد فقدان طاقة التيار المتناوب.
		 Power Off: إيقاف تشغيل النظام دوما (افتر اضي) Power On: تشغيل النظام دوما
		• Last State: إعادة النظام إلى الحالة التي كان عليها قبل فقدان طاقة التيار المتناوب
	Resume On Ring	تعيين الاستثناف عند استلام إشارة من المودم Resume On Ring عندما يكون الكمبيوتر متوقفا عن التشغيل ولكنه مزود بالطاقة.
		 Disable: تعطیل وظیفة الاستئناف Ring (افتر اضی)
		ر • Enable تمكين وظيفة الاستئناف Ring • Resume

🕸 قد يختلف اعتماد خيارات Computer Setup تبعا لتكوين الأجهزة لديك.

(تتمة) Computer Set		
الوصف	الخيار	العنوان
تعيين الاستئناف عند حصول حدث إدارة طاقة Resume On PME عندما يكون الكمبيوتر متوقفا عن التشغيل ولكنه مزود بالطاقة. • Disable: تعطيل وظيفة الاستئناف PME Resume • Enable: تمكين وظيفة الاستئناف PME	Resume On PME	Power Management (تتمة) Setup
تمكين أو تعطيل عمل بطاقة شبكة الاتصال المضمنة في اللوحة الأم OnBoard LAN. • Disable تعطيل عمل OnBoard LAN	OnBoard LAN	Peripheral Setup
• Enable: تمكين عمل OnBoard LAN • (افتر اضي)		
تمکین أو تعطیل عمل OnBoard LAN Chip Boot ROM.	OnBoard LAN Chip Boot ROM	
• Disable: تعطیل عمل OnBoard LAN: Chip Boot ROM		
• Enable: تمكين عمل OnBoard LAN: Chip Boot ROM (افتر اضي)		
تعيين الأولوية الأساسية لمحول الرسومات • NR146 GV	Init. Graphics Adapter Priority	
• PCI/ Int-VGA (افتر اضي)		
Int-VGA/PCI •		
تمكين أو تعطيل عمل جهاز تحكم الناقل التسلسلي العالمي USB Controller.	USB Controller	
• Disable: تعطیل عمل USB Controller		
• Enable: تمكين عمل USB Controller: (افتر اضي)		

🕸 قد يختلف اعتماد خيارات Computer Setup تبعا لتكوين الأجهزة لديك.

(تتمة) Computer Setup الخيار الوصف العنوان تعيين اعتماد تو ارث أجهزة USB 1.1 ضمن (تتمة) Peripheral Setup USB 1.1 Device .DOS Mode Legacy Support • Disable: اعتماد تو ارث أجهزة USB 1.1 معطل • No Mice: الماوس غير معتمد • All Device: كافة الأجهزة معتمدة تعيين إعدادات المنفذ التسلسلي PortA المضمن OnBoard Serial Port على اللوحة الأم OnBoard Serial PortA • Auto (افتراضي) Disable • 3F8/COM1 • 2F8/COM2 • 3E8/COM3 2E8/COM4 OnBoard Parallel Port تعيين إعدادات المنفذ المتوازي المضمن على OnBoard Parallel Port اللوحة الأم • Auto (افتراضى) Disable • 378 • 278 • Parallel Port Mode السماح بتعيين وضع المنفذ المتوازي. SPP (Bi-Dir) •

© قد يختلف اعتماد خيارات Computer Setup تبعا لتكوين الأجهزة لديك.

يتبع

ECP and EPP-1.9 (افتر اضبی)

SPP and EPP-1.9 •

ECP

(تتمة) Computer Setup

العنوان	الخيار	الوصف
Hardware Monitor	CPU Ratio Selection	السماح بإعداد نسبة الضرب ضمن وحدة المعالجة المركزية CPU multiplier Ratio للمعالجات غير المقفلة Pentium 4 وCeleron من Intel.
	CPU Warning	التحذير عند وصول حرارة وحدة المعالجة
	Temperature	المركزية CPU إلى ما يزيد على ٨٥ درجة مئوية أو ١٨٥ درجة فهرنهايت.
	CPU Shutdown	إيقاف تشغيل النظام عند وصول حرارة وحدة
	Temperature	المعالجة المركزية CPU إلى ما يزيد على ٩٠ درجة مئوية أو ١٩٤ درجة فهرنهايت.
	System Warning	التحذير عن وصول حرارة الكمبيوتر إلى ما يزيد
	Temperature	على ٦٠ درجة مئوية أو ١٤٠ درجة فهرنهايت.
	System Shutdown	إيقاف تشغيل النظام عند وصول حرارة الكمبيوتر
	Temperature	إلى ما يزيد على ٦٥ درجة مئوية أو ١٤٩ درجة فهرنهايت.
	CPU Temperature	الكشف عن درجة الحرارة الحالية لوحدة المعالجة المركزية CPU
	System Temperature	الكشف عن درجة الحرارة الحالية للكمبيوتر
	CPU FAN Speed	الكشف عن سرعة مروحة وحدة المعالجة المركزية CPU
	Chassis FAN Speed	الكشف عن السرعة الحالية لمروحة الهيكل
	CPU VID	الكشف عن الفولتية الحالية لوحدة المعالجة المركزية CPU
	Vccp	الكشف عن الفولتية الحالية لــ Vccp
	+1.5V	الكشف عن طاقة ATX الحالية + ١,٥ فولت
	+2.5V	الكشف عن طاقة ATX الحالية + ٢,٥ فولت
	+3.3V	الكشف عن طاقة ATX الحالية + ٣,٣ فولت
	+5.0V	الكشف عن طاقة ATX الحالية + ٥,٠ فولت
	+12.0V	الكشف عن طاقة ATX الحالية + ١٢,٠ فولت

© قد يختلف اعتماد خيارات Computer Setup تبعا لتكوين الأجهزة لديك.

	مة)	ಪ) Computer Setup
الوصف	الخيار	العنوان
الكشف عن الفولتية الحالية لـــ HVcc	HVcc (+3.3VSB)	(تتمة) Hardware Monitor
السماح بتعيين كلمة مرور المسؤول Supervisor وتغييرها	Change Supervisor Password	Password Option
إظهار حالة كلمة المرور	Password Status	
السماح بتعيين التحقق من كلمة المرور عندما يكون قد تم إعداد كلمة مرور المسؤول Supervisor	Password Check	
 Setup: ظهور المطالبة بكلمة المرور عند تنفيذ BIOS 		
 Always: التحقق من كلمة المرور كلما تم تمهيد الكمبيوتر (افتراضي) 		
تحميل القيم الافتر اضية المثلى لكافة خيارات الإعداد	None	Load Default Settings
حفظ التغييرات وإنهاء برنامج الإعداد	None	Save Settings and Exit
السماح بإنهاء برنامج الإعداد دون حفظ أي تغييرات	None	Exit Without Savings
ن الأجهزة لديك.	Computer Setup تبعا لتكوير	قد یختلف اعتماد خیارات ر